

দালানের বিভিন্ন অংশে রং ব্যবহারের পদ্ধতি ও গুণাগুণ



উপস্থাপনায়
দেওয়ান মাহবুবুল হাসান
কালার কন্সালটেন্ট
বার্জার হোম ডেকোর
বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড

রং কি?



রং হচ্ছে এক প্রকার রাসায়নিক যৌগ যা বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল ও রাসায়নিক পদার্থের এক অপূর্ব সংমিশ্রন।



রং সৌন্দর্যের প্রতীক।



বাড়ি-ঘর, দালান-কোঠা, আসবাবপত্র, স্টীল স্ট্রাকচার ইত্যাদির উপর ব্যবহৃত এক প্রকার প্রলেপ সারফেসের স্থায়ীত্ব ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

যা



তাপ, ছত্রাক, ধুলোবালি ও শ্যাওলা থেকে দেয়াল ও আসবাবপত্রকে রক্ষা করার এক প্রকার বিশেষ আবরণ।

প্রয়োগের স্থানভেদে রং তিন প্রকার ।

১। ডেকোরেটিভ পেইন্ট:

বাড়ি-ঘর, দালান-কোঠা, আসবাবপত্র, কাঠ, বাঁশ, স্টীল স্ট্রাকচার, লোহা, টিন এবং জি,আই,সীট ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

২। মেরিন পেইন্ট:

লঞ্চ, স্টীমার, জাহাজ বা সামুদ্রিক যানবাহনে ব্যবহৃত হয়। যাহা পানি এবং লবনাক্ততা থেকে নৌযানকে রক্ষা করে

৩। ইন্ডাস্ট্রিয়াল পেইন্ট:

মিল-কারখানায় ব্যবহৃত সর্বপ্রকার যন্ত্রাংশকে রক্ষাকরার জন্য রং ব্যবহৃত হয় যা সব বৈরি পরিবেশ থেকে মিল-কারখানাকে রক্ষা করে সৌন্দর্য্য প্রদান করে।

ও

রং ব্যবহারের পূর্বে করণীয়

- লোহা বা যে কোন মেটাল, কাঠ, বাঁশ বা বেত, হার্ডবোর্ড/প-ইউড-যেখানেই আপনি রং করতে চান, ঐ বস্তুটির অবস্থান ও অবস্থা বিবেচনাপূর্বক সঠিক পেইন্টস ও প্রাইমার ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন।
- রং ব্যবহারের পূর্বে স্থানটি পরিস্কার করুন।
- পুরানো রং থাকলে শিরিষ কাগজ দিয়ে ভালভাবে ঘষে নিন।
- ধুলো-বালি ঝেড়ে ভালভাবে ধুয়ে নিন এবং প্রয়োজনে ১ কোট ওয়াটার বেইজড সিলার ব্যবহার করুন।
- পুরানো পেইন্টস তারের ব্রাশ, স্ক্র্যাপিং বা শিরিষ কাগজ দ্বারা দূর করুন।
- ফাটল বা গর্ত ওয়াল পুন্ডি দিয়ে ভরাট করুন।
- প্রয়োজনে পেইন্টস রিমুভার দিয়ে পুরানো পেইন্টস উঠিয়ে ফেলুন (শুধুমাত্র স্টিল বা মেটালের জন্য প্রযোজ্য)।

দেয়ালে নোনা বা ফাংগাস থাকলে করণীয়

- দেয়ালের বাইরে কিংবা ভেতরে পানি নির্গত হওয়ার মতো ফাটল থাকলে তা বন্ধ করুন।
- দেয়াল নোনা থাকলে তা আর্টডে উঠিয়ে ফেলতে হবে এবং ঐ স্থানে ৫%-১০% মিউরিয়েটিক এসিডের প্রলেপ দিন এবং ১০/১৫ মিনিট পর পানি দিয়ে ধুয়ে দেয়াল শুকিয়ে নিন।
- দেয়ালে ফাংগাস থাকলে তা পরিস্কার করুন।

এবং

- রং করুন।

রং ব্যবহার করার সময় করণীয় এবং বর্জনীয়

- আপনার কাজের জন্য উপযোগী ও সঠিক রং নির্বাচন করুন।
- টিন বা কৌটার গায়ে লেখা নির্দেশনাবলী সতর্কতার সাথে পড়ে নিন।
- রং করার পূর্বে রং করার স্থান পরিষ্কার করে ভালভাবে শুকিয়ে নিন। আপনার দেয়লের নতুন প-স্টার অন্ড্রত ৩ মাস শুকাতে সময় দিন।
- প্রত্যেকবার ব্যবহারের পূর্বে টিনের ভিতরের রং ভালভাবে নেড়ে নিন।
- প্রথম কোট ভালভাবে না শুকানো পর্যন্ত দ্বিতীয় কোট রং লাগাবেন না।
- টিনের ভিতরের অবশিষ্ট রং পরবর্তীতে ব্যবহারের জন্যে টিনের ঢাকনা বায়ু নিরোধ করে ভালভাবে বন্ধ করে রাখুন। পাতলা করা রং ৬ - ৮ ঘন্টার বেশি রেখে দেয়া ঠিক নয়।
- অতিরিক্ত আদ্র বা জলীয় বাষ্পপূর্ণ আবহাওয়ায় “স্প্রে-এর সাহায্যে রং করা ” এরাতে চেষ্টা করুন।
- সব সময় সঠিক থিনার ব্যবহার করুন।

রং ব্যবহার করার সময় করণীয় এবং বর্জনীয়

- রং পাতলা করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করণ।
- কোন রং-ই অতিরিক্ত পাতলা করা যাবেনা।
- ভালভাবে আলো বাতাস নির্গমন হয়, এমন স্থানে রং করা নিরাপদ।
- রং করার সময় কাজের এলাকায় ধূমপান করা উচিত নয়।
- রং অথবা রং-এর কার্যক্রম আগুন থেকে দূরে রাখুন।
- রং বাচ্চাদের নাগালের বাইরে রাখুন।
- পিতল বা অন্য কোন ধাতব পদার্থ হাতে নিয়ে রং করবেন না।
- রং করার সময় প্রতিরোধ দস্তানা (Hand Gloves) এবং আপনার চোখের উপযোগী চশমা ব্যবহার করা উচিত।
- রং আপনার চোখে লাগলে সঙ্গে সঙ্গে চোখে প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কার পানির ঝাপটা দিন। এরপরও যদি অসুবিধা হয় তবে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

বাহিরের দেয়ালে ব্যবহৃত রং

- ওয়েদার কোট।
- ওয়েদার কোট লংলাইফ।
- ডিওরোসেম ।

সারফেস তৈরি (বাহিরের দেয়াল)

নতুন দেয়ালের ক্ষেত্রে

- দেয়াল সম্পূর্ণ শুকনো হতে হবে।
- প্রথমে দেয়ালের উপরের সমস্ত আলগা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ময়লা পাথড় ঘষে পরিষ্কার করতে হবে।
- শিরীষ কাগজ দিয়ে ঘষে ধুলো বালি ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে।

বাহিরের দেয়ালে ব্যবহৃত রং এর ব্যবহার প্রদ্ধতি

ডিওরোসেম

- ❶ দেয়ালের সঠিক প্রস্তুতির পর ফিনিশিং কোট হিসেবে ২/৩ কোট ডিওরোসেম লাগাতে হবে।
- ❶ প্রতিবার কোট শুকানোর জন্যে অন্তত ১২ ঘন্টা সময় দিতে হবে।
- ❶ প্রতি কোট দেয়ার আনুমানিক ১ ঘন্টা আগে দেয়াল পরিস্কার পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হবে।

বাহিরের দেয়ালে ব্যবহৃত রং এর ব্যবহার প্রদ্ধতি

ওয়েদার কোট

- ❶ সম্পূর্ণ শুকনো দেয়ালে (১০০% পাতলা) এক কোট ওয়েদার কোট প্রাইমার হিসেবে লাগাতে হবে।
- ❶ শুকিয়ে গেলে ফিনিশিং হিসেবে ২/৩ কোট (৩৩% পাতলা) ওয়েদার কোট লাগাতে হবে।
- ❶ প্রতিবার কোট দেয়ার পর শুকানোর জন্যে অন্ড্রত: ৬ ঘন্টা সময় দিতে হবে।

বাহিরের দেয়ালে ব্যবহৃত রং এর ব্যবহার প্রদ্ধতি

ওয়েদার কোট পুটি সহ

- ❶ সম্পূর্ণ শুকনো দেয়ালে মসূন করার জন্য দুই কোট রবিয়ালাক এক্সটেরিয়র ওয়াল পুটি লাগাতে হবে।
- ❶ শুকিয়ে গেলে ফিনিশিং কোট হিসেবে ২/৩ কোট (৩৩% পাতলা) ওয়েদার কোট লাগাতে হবে।
- ❶ প্রতিবার কোট দেয়ার পর শুকানোর জন্যে অন্তত: ৬ ঘন্টা সময় দিতে হবে।

বাহিরের দেয়ালে ব্যবহৃত রং এর ব্যবহার প্রদ্ধতি

ওয়েদার কোট লংলাইফ

- ❶ সম্পূর্ণ শুকনো দেয়ালে দুই কোট রবিয়ালাক এক্সটেরিয়র ওয়াল পুন্ডি লাগাতে হবে।
- ❶ প্রাইমার হিসাবে ১ কোট ওয়েদার কোট (সাদা ১০০% পাতলা করে) লাগাতে হবে।
- ❶ শুকিয়ে গেলে ফিনিশিং কোট হিসেবে ২/৩ কোট (১০%-১৫% পাতলা) ওয়েদার কোট লংলাইফ লাগাতে হবে।
- ❶ প্রতিবার কোট দেয়ার পর শুকানোর জন্যে অন্ডত: ১২ ঘন্টা সময় দিতে হবে।

সারফেস তৈরি (বাহিরের দেয়াল)

পুরাতন দেয়ালের ক্ষেত্রে

- দেয়ালের উপরের সমস্ত আলগা পুরাতন পেইন্টস ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ময়লা পরিস্কার করতে হবে।
- শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে ধুলো বালি ভালভাবে পরিস্কার করতে হবে যাতে দেয়ালের গায়ে কোনো প্রকার আলগা উপাদান না থাকে।

বাহিরের দেয়ালে ব্যবহৃত রং এর ব্যবহার প্রদ্ধতি

ওয়েদার কোট লংলাইফ

- ❶ সম্পূর্ণ শুকনো দেয়ালে প্রাইমার হিসাবে ১ কোট ওয়েদার কোট (সাদা ১০০% পাতলা করে) লাগাতে হবে
- ❶ শুকিয়ে গেলে ফিনিশিং কোট হিসেবে ২/৩ কোট (১০%-১৫% পাতলা) ওয়েদার কোট লংলাইফ লাগাতে হবে।
- ❶ প্রতিবার কোট দেয়ার পর শুকানোর জন্যে অন্ডত: ১২ ঘন্টা সময় দিতে হবে।

বাহিরের দেয়ালে ব্যবহৃত রং এর ব্যবহার প্রদ্ধতি

ওয়েদার কোট

- ❶ সম্পূর্ণ শুকনো দেয়ালে (১০০% পাতলা) এক কোট ওয়েদার কোট প্রাইমার হিসেবে লাগাতে হবে।
- ❶ ফিনিশিং হিসেবে ২/৩ কোট (৩৩% পাতলা) ওয়েদার কোট লাগাতে হবে।
- ❶ প্রতিবার কোট দেয়ার পর শুকানোর জন্যে অন্ডত: ৬ ঘন্টা সময় দিতে হবে।

বাহিরের দেয়ালে ব্যবহৃত রং এর ব্যবহার প্রদ্ধতি

ডিওরোসেম

- ❶ দেয়ালের সঠিক প্রস্তুতির পর ফিনিশিং কোট হিসেবে ২/৩ কোট ডিওরোসেম লাগাতে হবে।
- ❶ প্রতিবার কোট শুকানোর জন্যে অন্তত ১২ঘন্টা সময় দিতে হবে।
- ❶ প্রতি কোট দেয়ার আনুমানিক ১ ঘন্টা আগে দেয়াল ভিজিয়ে নিতে হবে।

ভিতরের দেয়ালে ব্যবহৃত রং

- ✦ রবিয়ালাক এ্যাক্রেলিক ডিস্টেম্পার (এস. পি. ডি)
- ✦ রবিয়ালাক এ্যাক্রেলিক প-স্টিক ইমালশন (এ. পি. ই)
- ✦ লাক্সারি সিল্ক ইমালশন (এল. এস. ই)
- ✦ রবিয়ালাক ইজি ক্লিন

সারফেস তৈরি (ভিতরের দেয়াল)

নতুন দেয়ালের ক্ষেত্রে

- নতুন দেয়াল (প-াস্টার) তৈরির পর কমপক্ষে তিন মাস শুকানোর জন্য সময় দিতে হবে (যেখানে এখনও পর্যন্ত কোন প্রকার পেইন্টস বা চুনকাম করা হয়নি)
- প্রথমে পাথর দিয়ে ঘষে এবং শিরিষ কাগজ দিয়ে ধুলো বালি পরিস্কার করুন।
- তেল জাতীয় পদার্থ দূর করুন।
- এক কোট ওয়াটার বেইজড সিলার (৭৫% - ১০০%) পানি দ্বারা পাতলা করে লাগান।

ভিতরের দেয়ালে ব্যবহৃত রং এর ব্যবহার প্রদ্ধতি

রবিয়ালাক এ্যাক্রেলিক ডিস্টেম্পার (এস. পি. ডি)

- দেয়াল ভালভাবে প্রস্তুত করে নিতে হবে।
- প্রাইমার হিসাবে এক কোট ওয়াটার বেইজ্‌ড সিলার (৭৫% -১০০% পাতলা) লাগাতে হবে।
- মসূন করার জন্য ২/৩ কোট রবিয়ালাক ওয়াটার বেইজ্‌ড ওয়াল পুট্রি লাগাতে হবে।
- পুট্রি ছাড়াও ব্যবহার করা যেতে পারে।
- পুট্রি করা স্থান ভালভাবে ঘষে ও মুছে ২/৩ কোট রবিয়ালাক এ্যাক্রেলিক ডিস্টেম্পার (১:১ অনুপাতে পাতলা করে) লাগাতে হবে।
- প্রতি কোটের পর শুকানোর জন্যে কমপক্ষে ৬ ঘন্টা সময় দিতে হবে।

ভিতরের দেয়ালে ব্যবহৃত রং এর ব্যবহার প্রদ্ধতি

রবিয়ালাক এ্যাক্রেলিক প-স্টিক ইমালশন (এ. পি. ই)

- ◆ দেয়াল ভালভাবে প্রস্তুত করে নিতে হবে
- ◆ প্রাইমার হিসাবে এক কোট ওয়াটার বেইজড সিলার (৭৫%-১০০% পাতলা) লাগাতে হবে
- ◆ মসূন করার জন্য ২/৩ কোট রবিয়ালাক ওয়াটার বেইজড ওয়াল পাণ্ডি লাগাতে হবে
- ◆ পাণ্ডি করা স্থান ভালভাবে ঘষে ও মুছে ২/৩ কোট রবিয়ালাক এ্যাক্রেলিক প-স্টিক ইমালশন (এ. পি. ই) (৩০% - ৩৫% পাতলা করে) লাগাতে হবে
- ◆ প্রতি কোটের পর শুকানোর জন্যে কমপক্ষে ৬ ঘন্টা সময় দিতে হবে

ভিতরের দেয়ালে ব্যবহৃত রং এর ব্যবহার প্রদ্ধতি

লাক্সারি সিল্ক ইমালশান (এল. এস. ই)

- দেয়াল ভালভাবে প্রস্তুত করে নিতে হবে
- প্রাইমার হিসাবে এক কোট ওয়াটার বেইজড সিলার (৭৫% - ১০০% পাতলা) লাগাতে হবে
- মসূন করার জন্য ২/৩ কোট রবিয়ালাক ওয়াটার বেইজড ওয়াল পাণ্ডি লাগাতে হবে
- পাণ্ডি করা স্থান ভালভাবে ঘষে ও মুছে ১ কোট লাক্সারি সিল্ক ইমালশান (এল. এস. ই) (১:১ পাতলা করে) লাগাতে হবে
- ফিনিশিং কোট হিসেবে ২/৩ কোট লাক্সারি সিল্ক ইমালশান (এল. এস. ই) (৩০% - ৩৫% পাতলা করে) লাগাতে হবে
- প্রতি কোটের পর শুকানোর জন্যে কমপক্ষে ১২ ঘন্টা সময় দিতে হবে

ভিতরের দেয়ালে ব্যবহৃত রং এর ব্যবহার প্রদ্ধতি

রবিয়ালাক ইজি ক্লিন

- ◆ দেয়াল ভালভাবে প্রস্তুত করে নিতে হবে
- ◆ প্রাইমার হিসাবে এক কোট ওয়াটার বেইজড সিলার (৭৫% - ১০০% পাতলা) লাগাতে হবে
- ◆ মসৃণ করার জন্য ২/৩ কোট রবিয়ালাক ওয়াটার বেইজড ওয়াল পাণ্ডি লাগাতে হবে
- ◆ পাণ্ডি করা স্থান ভালভাবে ঘষে ও মুছে ১ কোট ওয়াটার বেইজড সিলার লাগাতে হবে
- ◆ ফিনিশিং কোট হিসেবে ২/৩ কোট রবিয়ালাক ইজি ক্লিন (৩০% - ৩৫% পাতলা করে) লাগাতে হবে
- ◆ ১ম কোটের পর শুকানোর জন্যে কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা সময় দিতে হবে

সারফেস তৈরি

পুরাতন দেয়ালের ক্ষেত্রে

- পুরাতন পেইন্টস্ ক্ষেপারের সাহায্যে তুলে ফেলুন (যদি বেশ কয়েক বার রং করার ফলে রং-এর আন্ডার মোটা হয়ে যায়)।
- তেল জাতীয় পর্দার্থ পরিস্কার করুন।
- দেয়ালে শ্যাওলা বা ফাংগাস থাকলে বি-চিং পাউডার মিশ্রিত পানি লাগান এবং পরে পানি দিয়ে ধুয়ে শুকিয়ে নিন।
- এক কোট প-স্ট্রন সিলার ৩০% - ৩৫% পানি দ্বারা পাতলা করে লাগান এবং ন্যূনতম ২৪ ঘন্টা শুকিয়ে নিন।

ভিতরের দেয়ালে ব্যবহৃত রং এর ব্যবহার প্রদ্ধতি

রবিয়ালাক এ্যাক্রেলিক ডিস্টেম্পার (এস. পি. ডি)

- ◆ দেয়াল ভালভাবে প্রস্তুত করে নিতে হবে
- ◆ প্রাইমার হিসাবে এক কোট ওয়াটার বেইজড সিলার (৭৫% - ১০০% পাতলা) লাগাতে হবে
- ◆ মসুন করার জন্য ২/৩ কোট রবিয়ালাক ওয়াটার বেইজড ওয়াল পাণ্ডি লাগাতে হবে
- ◆ পাণ্ডি ছাড়াও ব্যবহার করা যেতে পারে
- ◆ পাণ্ডি করা স্থান ভালভাবে ঘষে ও মুছে ২/৩ কোট রবিয়ালাক এ্যাক্রেলিক ডিস্টেম্পার (১:১ অনুপাতে পাতলা করে) লাগাতে হবে
- ◆ প্রতি কোটের পর শুকানোর জন্যে কমপক্ষে ৬ ঘন্টা সময় দিতে হবে

ভিতরের দেয়ালে ব্যবহৃত রং এর ব্যবহার প্রদ্ধতি

রবিয়ালাক এ্যাক্রেলিক প-স্টিক ইমালশন (এ. পি. ই)

- ◆ দেয়াল ভালভাবে প্রস্তুত করে নিতে হবে
- ◆ প্রাইমার হিসাবে এক কোট ওয়াটার বেইজড সিলার (৭৫% - ১০০% পাতলা) লাগাতে হবে
- ◆ মসুন করার জন্য ২/৩ কোট রবিয়ালাক ওয়াটার বেইজড ওয়াল পাণ্ডি লাগাতে হবে
- ◆ পাণ্ডি করা স্থান ভালভাবে ঘষে ও মুছে ২/৩ কোট রবিয়ালাক এ্যাক্রেলিক প-স্টিক ইমালশন (এ. পি. ই) (৩০% - ৩৫% পাতলা করে) লাগাতে হবে
- ◆ প্রতি কোটের পর শুকানোর জন্যে কমপক্ষে ৬ ঘন্টা সময় দিতে হবে

ভিতরের দেয়ালে ব্যবহৃত রং এর ব্যবহার প্রদ্ধতি

লাক্সারি সিল্ক ইমালশান (এল. এস. ই)

- দেয়াল ভালভাবে প্রস্তুত করে নিতে হবে
- প্রাইমার হিসাবে এক কোট ওয়াটার বেইজড সিলার (৭৫% - ১০০% পাতলা) লাগাতে হবে
- মসূন করার জন্য ২/৩ কোট রবিয়ালাক ওয়াটার বেইজড ওয়াল পাণ্ডি লাগাতে হবে
- পাণ্ডি করা স্থান ভালভাবে ঘষে ও মুছে ১ কোট লাক্সারি সিল্ক ইমালশান (এল. এস. ই) (১:১ পাতলা করে) লাগাতে হবে
- ফিনিশিং কোট হিসেবে ২/৩ কোট লাক্সারি সিল্ক ইমালশান (এল. এস. ই) (৩০% - ৩৫% পাতলা করে) লাগাতে হবে
- প্রতি কোটের পর শুকানোর জন্যে কমপক্ষে ৬ ঘন্টা সময় দিতে হবে

ভিতরের দেয়ালে ব্যবহৃত রং এর ব্যবহার প্রদ্ধতি

রবিয়ালাক ইজি ক্লিন

- দেয়াল ভালভাবে প্রস্তুত করে নিতে হবে
- প্রাইমার হিসাবে এক কোট ওয়াটার বেইজড সিলার (৭৫% - ১০০% পাতলা) লাগাতে হবে
- মসৃণ করার জন্য ২/৩ কোট রবিয়ালাক ওয়াটার বেইজড ওয়াল পাট্রি লাগাতে হবে
- পাট্রি করা স্থান ভালভাবে ঘষে ও মুছে ১ কোট ওয়াটার বেইজড সিলার লাগাতে হবে
- ফিনিশিং কোট হিসেবে ২/৩ কোট রবিয়ালাক ইজি ক্লিন (৩০% - ৩৫% পাতলা করে) লাগাতে হবে
- ১ম কোটের পর শুকানোর জন্যে কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা সময় দিতে হবে

কিছু খুত সর্পকে জানুন এবং সঠিক ব্যবস্থা নিন।



কিছু খুত সর্পকে জানুন এবং সঠিক ব্যবস্থা নিন।



কিছু খুত সম্পর্কে জানুন এবং সঠিক ব্যবস্থা নিন।



কিছু খুত সর্পকে জানুন এবং সঠিক ব্যবস্থা নিন।



কিছু খুঁত সম্পর্কে জানুন এবং সঠিক ব্যবস্থা নিন।



কিছু খুঁত সম্পর্কে জানুন এবং সঠিক ব্যবস্থা নিন।



কিছু খুত সম্পর্কে জানুন এবং সঠিক ব্যবস্থা নিন।

নোনা ধরা

- দেয়াল বিবর্ণ হয়ে সাদা রংয়ের আবরণ অথবা ফোটা শুভ্র স্ফটিকের মত ফুলে উঠতে পারে।
- সাদা আবরণ দেখা যাবার সাথে সাথে ব্রাশ করণ।
- বার বার ব্রাশ করে সাদা আবরণ তুলে ফেলতে হবে।
- রং করার পূর্বে ৫%-১০% মিউরেটিক এসিড সলিউশনে ভিজিয়ে স্পঞ্জ দিয়ে মুছে ফেলুন। ১০-১৫ মিনিট পর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন এবং দেয়াল শুকিয়ে নিন।
- ১ কোট ওয়াটার বেইজড প্রাইমার ব্যবহার করণ।

কিছু খুত সম্পর্কে জানুন এবং সঠিক ব্যবস্থা নিন।

স্যাঁতসেঁতে

- ✦ দেয়ালে ও ছাদে কয়েকটি কারণে আর্দ্রতার সৃষ্টি হয়।
- ✦ রং ব্যবহার করার আগে এরূপ আর্দ্রতার কারণ অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে এবং যথাযথ ভাবে প্রতিকার করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।
- ✦ স্যাঁতসেঁতে থাকার কারণে দেয়ালে ছত্রাক বা শ্যাওলা জন্মাতে পারে।
- ✦ রং করার পূর্বে এগুলোকে চেছেঁ তুলে ফেলুন এবং এন্টি ফাংগাস সলিউশন ব্যবহার করুন।

কিছু খুত সম্পর্কে জানুন এবং সঠিক ব্যবস্থা নিন।

ফুলে উঠা ও ছাল উঠা

- ✦ আর্দ্রতা বা নীচের স্ফরের আবনতি ঘটায় কারণে দেয়ালের গায়ে ইমালশন ভালভাবে লাগে না, ফলে রং ফুলে উঠে এক সময় তা ফেটে ছালের মত উঠে আসে। বহুদিন আগে করা রংও এ রকম হতে পারে।
- ✦ যদি পানি প্রবেশের কোন পথ থাকে বাহিরের অথবা ভিতরের উৎস থেকে তা বন্ধ করতে হবে প্রথমেই।
- ✦ রং স্কেপার দিয়ে সম্পূর্ণরূপে তুলে দেয়ালকে শুকানোর সুযোগ করে দিতে হবে।

কিছু খুত সম্পর্কে জানুন এবং সঠিক ব্যবস্থা নিন।

ফুলে উঠা ও ছাল উঠা

- ✦ ছাদে পানি জমে থাকার কারণে ও ফুলে উঠা বা ছাল উঠা সমস্যা হতে পারে।
- ✦ ছাদের উপরিভাগে (উঃবত্বরডং) যেন কোন পানি না জমে সে রকম করে কনক্রিট সারফেস তৈরি করতে হবে।
- ✦ ২ কোট ফ্ল্যাকজিবল রংফিং কম্পাউন্ড ব্যবহার করলে এ সমস্যা থেকে ছাদের অভ্যন্তর ভাগ ভাল রাখা যায়।

কিছু খুত সম্পর্কে জানুন এবং সঠিক ব্যবস্থা নিন।

রংয়ের আবরণ ফেটে যাওয়া

- ভুল পদ্ধতিতে রং লাগানো অথবা ভবনের গায়ে ত্রুটি থাকায় রংয়ের আবরণে ফাটল দেখা যায়। সকল ক্ষেত্রে ফাটলের কারণ ও প্রতিকার খুঁজে বের করার পর, সঠিক ভাবে উপরিভাগ প্রস্তুত করে রং প্রয়োগ করুন।

ঝুরঝুর করে খসে পড়া

- দেয়াল ভালভাবে কিউর না হলে বা দেয়াল বার বার চুন কামের ফলে অথবা বারবার রং করার ফলে পুরনো আবরণ সৃষ্টি হয় এতে ঝুরঝুরে খসে পড়ার সমস্যা হতে পারে। নড়বড়ে, ত্রুটিপূর্ণ ও ঝুরঝুরে অংশের প্রলেপসমূহ চেঁছে তুলে ফেলুন এবং প্রয়োজনে পুনরায় প-স্টার করুন।

লোহা জাতীয় সারফেসের প্রস্তুতি ও রং এর ব্যবহার প্রদ্ধতি

নতুন সারফেসের ক্ষেত্রে

১. প্রথমে শিরিষ কাগজ দিয়ে সারফেস ভালভাবে ঘষে সমস্‌ড়আলগা উপাদান দূর করতে হবে।
২. মরিচা থাকলে তা রাস্ট রিমুভার দিয়ে মরিচা পরিস্কার করতে হবে।
৩. সারফেস কাপড় দিয়ে মুছে শুকনো সারফেসের উপর ১ কোট মরিচা প্রতিরোধক প্রাইমার (৩০%-৩৫% পাতলা) ব্যবহার করতে হবে।
৪. ফিনিশিং কোট হিসেবে ২/৩ কোট রবিয়ালাক সিনথেটিক এনামেল (৫% - ১০% এণ্ড থিনার দিয়ে পাতলা করে) লাগাতে হবে।
৫. ১ম কোটের পর শুকানোর জন্যে কমপক্ষে ১২ ঘন্টা সময় দিতে হবে।

লোহা জাতীয় সারফেসের প্রস্তুতি ও রং এর ব্যবহার প্রদ্ধতি

পুরাতন সারফেসের ক্ষেত্রে

১. পুরাতন রং ভাল অবস্থায় থাকলে সারফেস থেকে ধুলো ও তৈলাক্ত পদার্থ সাবান পানি দিয়ে দূর করতে হবে।
২. সারফেস শুকিয়ে নিয়ে তার উপর ফিনিশিং কোট লাগাতে হবে।
৩. যদি পুরানো রং নষ্ট হয়ে থাকে তাহলে স্কেপার বা শিরীষ কাগজ দিয়ে সারফেস থেকে পুরাতন রং তুলে নিতে হবে।
৪. মরিচা থাকলে তা রাস্ট রিমুভার দিয়ে মরিচা পরিস্কার করতে হবে।
৫. সারফেস কাপড় দিয়ে মুছে শুকনো সারফেসের উপর ১ কোট মরিচা প্রতিরোধক প্রাইমার (৩০%-৩৫% পাতলা) ব্যবহার করতে হবে।
৬. ফিনিশিং কোট হিসেবে ২/৩ কোট রবিয়ালাক সিনথেটিক এনামেল (৫% - ১০% এঃ৬ থিনার দিয়ে পাতলা করে) লাগাতে হবে
৭. ১ম কোটের পর শুকানোর জন্যে কমপক্ষে ১২ ঘন্টা সময় দিতে হবে

কাঠ জাতীয় সারফেসের প্রস্তুতি ও রং এর ব্যবহার প্রদ্ধতি

নতুন সারফেসের ক্ষেত্রে

১. প্রথমে শিরীষ কাগজ দিয়ে ঘষে সারফেস খুব ভালভাবে মসূন করে নিতে হবে।
২. যদি সারফেসে ছোট গর্ত থাকলে তা পাট্রি দিয়ে পূরণ করে ১২ ঘন্টা শুকানোর পর শিরীষ কাগজ দিয়ে ঘষে নিতে হবে।
৩. এক কোট রবিয়ালাক সিনতেটিক আভারকোট হোয়াইট (১৫%-২০% পাতলা) লাগাতে হবে।
৪. ফিনিশিং কোট হিসেবে ২/৩ কোট রবিয়ালাক সিনথেটিক এনামেল (৫% - ১০% এও ৬ থিনার দিয়ে পাতলা করে) লাগাতে হবে
৫. ১ম কোটের পর শুকানোর জন্যে কমপক্ষে ১২ ঘন্টা সময় দিতে হবে

কাঠ জাতীয় সারফেসের প্রস্তুতি ও রং এর ব্যবহার প্রদ্ধতি

পুরাতন সারফেসের ক্ষেত্রে

১. স্কেপার বা শিরীষ কাগজ দিয়ে সারফেস থেকে পুরাতন রং তুলে নিতে হবে।
২. তৈলাক্ত পদার্থ সাবান পানি দিয়ে দূর করতে হবে।
৩. যদি সারফেসে ছোট গর্ত থাকলে তা পাট্রি দিয়ে পূরণ করে ১২ ঘন্টা শুকানোর পর শিরীষ কাগজ দিয়ে ঘষে নিতে হবে।
৪. এক কোট রবিয়ালাক সিনথেটিক আভারকোট হোয়াইট (১৫%-২০% পাতলা) লাগাতে হবে
৫. ফিনিশিং কোট হিসেবে ২/৩ কোট রবিয়ালাক সিনথেটিক এনামেল (৫% - ১০% এণ্ড থিনার দিয়ে পাতলা করে) লাগাতে হবে
৬. ১ম কোটের পর শুকানোর জন্যে কমপক্ষে ১২ ঘন্টা সময় দিতে হবে

রং ব্যবহারের পরে করণীয়

- ব্রাশ ভালভাবে পরিষ্কার করুন।
- যদি ইমালশন রং হয় তাহলে পানি দিয়ে পরিষ্কার করুন।
- এনামেল বা তেল জাতীয় রং হলে টি ও থিনার বা তারপিন দিয়ে পরিষ্কার করে সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে রাখুন।
- রং উদ্ভূত হলে তা ঢাকনা ভালভাবে আটকে রাখুন এবং ঠান্ডা ও শুকনো স্থানে রাখুন।

কাঠ জাতীয় সারফেসের জন্য
বার্জারের নতুন পণ্য

Power Bond Adhesive SH
Power Bond Adhesive SR
Innova Wood Coating

গৃহ সজ্জায় রং এর ব্যবহার

বাজারের রং সামগ্রী

Robbialac Water Based Sealer
Robbialac Water Based Wall Putty
Robbialac Acrylic Plastic Emulsion
Robbialac Acrylic Distemper SPD
Robbialac Easy Clean
Luxury Silk Emulsion
Robbialac Exterior Wall Putty
Weather Coat
Weather Coat Long Life
Durocem
Tartaruga Textured Paint
Robbialac Supergloss Synthetic Enamel
Berger Power Bond
Wood Keeper
Innova
Berger Illusions